



Inserimento Totale



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: codice



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: > codice o avvicinare tag di prossimità



Inserimento totale: dalla schermata

Sicurezza oppure selezionare per la singola partizione.



per inserire in Totale tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione .



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: > codice PIN



Premere

Inserimento parziale



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: Codice



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: > codice o avvicinare tag di prossimità



Inserimento parziale: Sicurezza > selezionare , oppure selezionare per la singola partizione



per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione .



❖ Modalità rapida:

❖ Modalità alta sicurezza: > codice PIN



Premere il tasto dell'inserimento parziale (a seconda di come è stato definito dall'installatore)

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento



❖ Inserimento Totale di una Partizione:

codice > Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ Inserimento parziale di una partizione:

codice > Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ Inserimento di un Gruppo: Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A,B,C o D)



Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖ **Inserimento Totale di una Partizione:**

• **Modalità rapida:** Numero della partizione



• **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione > codice o avvicinare il tag di prossimità

❖ **Inserimento parziale di una partizione:**

• **Modalità rapida:** Numero partizione

• **Modalità alta sicurezza:** Numero partizione > codice o avvicinare il tag di prossimità



Disinserimento



Codice >



> codice o avvicinare il tag di prossimità



Disinserimento: dalla schermata Sicurezza >

> codice > Premere Disinserimento, oppure selezionare per la singola partizione ed inserire il codice



per disinserire tutte le partizioni, oppure fare scorrere il cursore di una singola

partizione sulla posizione > inserire il codice



❖ **Modalità rapida:**

❖ **Modalità alta sicurezza:** > codice PIN



Disinserimento: premere

Disinserimento Partizione o Gruppo di Inserimento



Disinserimento Partizione: Codice > > selezionare **Tutte** o lo specifico numero della partizione(i) **Disinserimento Gruppi:** ed inserire il codice



Disinserimento Partizione: Numero Partizione > > codice

Disinserimento Coercizione



Codice Coercizione >
Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena



> Codice Coercizione

Nota: La centrale non genererà la suonata della sirena

Esclusione & Re-inclusione Zona



> codice, ✓ > andare al menù Attività, ✓ > Esclusione, ✓ > Zone, ✓ > scorrere per selezionare l'esclusione, ✓

Visualizzare i Guasti del Sistema



> codice, ✓ > scorrere al menù Visualizza, ✓ > Guasti, ✓ > scorrere per visualizzare

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi



> codice, ✓ > scorrere al menù di Memoria Eventi, ✓ > scorrere gli Eventi

Visualizzare lo Stato Impianto



i premere per 2 secondi



❖ **Modalità rapida:** #? premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** #? premere per 2 secondi > codice o avvicinare il tag di prossimità



❖ **Modalità rapida:** 4!? premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** 4!? premere per 2 secondi > codice PIN



Attivazione Uscite di Utilità


 ➤ codice, ✓ ➤ scorrere al menù
 Attività, ✓ ➤ inserire il numero dell'Uscità di Utilità, ✓

Nota: La programmazione è svolta dall'installatore






❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi
 ❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità


Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore

 ❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi
 ❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi ➤ codice PIN.




Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore

Attivazione Allarme Panico


 Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi




Premere **1** e **2** contemporaneamente per almeno 2 secondi

 Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Incendio

 Premere **4** e **5** contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere **3** + **4** contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Emergenza

 Premere **7** + **8** contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere **5** + **6** contemporaneamente per almeno 2 secondi

Comandi SMS

NOTA: I comandi SMS non fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. Non è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri **RP**.

Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona
Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo	Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona
Disinserimento: codice + dis	Visualizza ultimo allarme: codice + mem
Inserimento di una partizione in totale: codice + ins + numero partizione	Cambio numero FM: codice + tel fm + Posizione del numero FM + nuovo + nuovo numero telefonico
Inserimento di una partizione in parziale: codice + parz + numero partizione	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità
Disinserimento di una partizione: codice + dis + numero partizione	Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita di utilità
	Credito residuo SIM: codice + CR



Indicatori LED Tastiera Elegant



LED Alimentazione

Acceso: alimentazione OK.

Spento: Nessuna alimentazione

Lampeggio rapido: Sono presenti dei guasti.

Lampeggio lento: Sistema in Programmazione



LED Pronto

Acceso: Sistema pronto all'inserimento

Spento: Sistema non pronto all'inserimento

Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una zona ingresso/uscita che risulta aperta



LED Inserimento

Acceso: Sistema inserito (totale)

Spento: Sistema disinserito

Lampeggio rapido: Allarme

Lampeggio lento: Ritardo in uscita



LED Inserimento Parziale / Esclusione

Acceso: Il sistema è inserito in parziale o è stata esclusa una zona

Spento: Nessuna zona esclusa



LED Tamper

Acceso: Allarme tamper

Spento: Nessun allarme tamper



LED Incendio:

Acceso: Allarme incendio

Spento: Nessun allarme incendio

Lampeggiante: Anomalie sul circuito incendio

LED - Telecomando bidirezionale

Stato	Invio comando*	Ricezione Stato
Inserimento Totale	Verde	Rosso
Inserimento Parziale	Verde	Aranzione
Disinserimento	Verde	Verde
Allarme	Verde	Lampeggio

* Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica

Programmazione codici Utente - tastiera Elegant

- > Codice Grand Master (default = 1234) , ✓
- scorrere fino a **Codici/Tag** > Premere ✓ 2 volte.
- scorrere fino all'utente per programmarlo > Premere ✓ 2 volte.
- Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre, ✓ ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica

Registrazione al Cloud RISCO

- Dopo che l'installatore avrà programmato la vostra centrale per collegarsi al Cloud RISCO, andare al sito www.riscocloud.com e selezionare **Registrazione**
- Inserire **Nome e Cognome**.
- Inserire una vostra **e-mail** come Nome Login (la mail è necessaria per confermare la registrazione).
- Inserire una **password** (minimo 6 caratteri e almeno 1 cifra), e confermare.
- Inserire l' **ID centrale di 15 cifre** (Panel ID) come indicato nell'adesivo fornito con la centrale. Potete visualizzare l'ID centrale anche dalla tastiera (vedere il Manuale Utente ProSYS Plus).
- Completare la registrazione premendo il tasto **Registra**.
- Controllare la mail ricevuta sull'indirizzo indicato come Nome Login allo step 3, cliccare il link contenuto per attivare il vostro profilo.

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all'area Utente Web

- Andare al sito www.riscocloud.com
- Inserire **Nome Utente** e **Password** (come sopra definiti).
- Inserire **Codice Utente** (lo stesso usato dalla tastiera dell'impianto per inserire e disinserire il sistema).
- Cliccare sul tasto **Log In**.

Applicazione Smartphone iRISCO

Scaricare l'applicazione cellulare dall'Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).

Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it

© RISCO Group 2016. All rights reserved.